

Вузли нижнього підключення

RB01

RB02



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Вузли нижнього підключення призначені для підключення опалювальних приладів із нижнім підключенням в системах водяного опалення. Клапани обладнані вбудованими кульовими кранами, з допомогою яких можна повністю перекрити подачу теплоносія в опалювальний прилад. Перекриття кульового затвора здійснюється за допомогою викрутки з плоским шліцом.

Хромований шар ущільнений тефлоном для можливості розбирання і відключення радіатора.

Натискна гайка підключення до радіатора з радіальним осьовим ходом для вільного монтажу арматури і радіатора.

Для приєднання трубопроводу до вузлів нижнього підключення використовуються евроконуса.

2. АСОРТИМЕНТ

Вузол нижнього підключення прямий	Вузол нижнього підключення кутовий
RB01 1/2"x3/4"	RB02 1/2"x3/4"



3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Значення
Робочий тиск, мПа	1,0
Максимальна температура робочого середовища, С°	120
Максимальний перепад тиску на клапані, мПа	0,1
Нормативний строк служби, років	30
Розмір приєднувальної різьблення	1/2"

4. МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елемента	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Ущільнювальні кільця	EPDM
3	Затворний куля	Латунь CW614N
4	Покриття корпусу	Нікель

5. ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

Вузол нижнього підключення повинен монтуватися таким чином, щоб на нього не передавалися поздовжні, поперечні зусилля і моменти від трубопроводу. Для приєднання до опалювальної мережі слід використовувати фітинги з переходом на «евроконус». Приєднання клапана до трубопроводів слід проводити у відповідності з напрямком потоку робочого середовища, зазначеному в паспорті опалювального приладу.

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не допускається залишати кульової затвор вузла на тривалий період у напіввідкритому положенні.

При установці вузла на опалювальні прилади однотрубних системах опалення, перед вузлом обов'язково повинен встановлюватися обвідний ділянку трубопроводу.

Встановлення запірної і регулюючої арматури на байпасі не допускається.

Гарантійний термін 5 років з моменту установки*

*при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі і експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп чи печатка торгуючої
організації

Штамп
про
прийомі

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

Покупець _____

(підпис)

